

Mecanismos Apagadores sin Piloto



E93101	Apagador sencillo 10A	Conexión con tornillos
E93103	Apagador escalera 10A	Fabricado en Lexan®
E93105	Interruptor bipolar 10A	
E93106	Apagador 4 vías 10A	127/250V~ 50/60Hz
E93101.16	Apagador sencillo 16A	
E93103.16	Apagador escalera 16A	

Pulsador



E93107	Botón timbre "Campana" 10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93107.16	Botón timbre "Campana" 16A	

Tapones



E93111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------

Apagadores con Piloto



E93102	Apagador sencillo	Conexión con tornillos
E93104	Apagador escalera	Fabricado en Lexan®
E93102.16	Apagador sencillo 16A	127/250V~ 50/60Hz
E93104.16	Apagador escalera 16A	10A Piloto con luz azul

Zumbador



E93116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tomas



E93114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E93115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E93113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---