



28 MODALIDADES

10 MODOS ESTÁTICOS 18 MODOS DINÁMICOS El control remoto tiene 28 programas preestablecidos, encendido, apagado y atenuador. Con el, podrás programar la tira caminata (WTI-024 y WTI-025) para que realice diversos efectos. Se pueden controlar hasta 50 tiras lineales con un controlador.



